

LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADA DOS MÓVEIS DA VARANDA

Almofadas/Tapeçaria

Para a limpeza adequada, a almofada deve ser removida do móvel e limpa apenas com pano úmido limpo, secando à sombra. Apesar de ter um acabamento impermeável, recomenda-se que a almofada seja removida do móvel em caso de chuva forte, evitando assim que a água vaze para o seu interior pela costura causando infiltrações e bolor.

Tecidos e corda expostos diretamente ao sol, podem sim apresentar variações de cor. Isto não se caracteriza defeitos de fabricação ou má manutenção e sim um desgate natural. As almofadas são fáceis de retirar facilitando assim a higienização e para deixa-las dentro de casa, enquanto não estiver usando ou viajando.

Fibra Sintética e Corda Náutica

Já a manutenção da fibra e da corda é bastante simples. Basta sabão neutro e água corrente para que a corda e a fibra sintética resgatar suas propriedades originais em cor e beleza. São materiais resistentes e possuem proteção UVA e UVB o que permitem ficar 100% exposto a sol e chuva.

Estrutura/Suporte

A manutenção da estrutura é feita somente com agua corrente e sabão neutro. Caso seja necessario esfregar utilizar a parte não abrasiva da esponja. Caso a pintura risque, pode ser utilizado spray Preto ou bege para a camuflagem e manutenção do brilho.

Madeira

Com o tempo é natural a mudança na tonalidade da cor e ressecamento da capa protetora de verniz polisten. Para que possa resgastar a cor é necessario estar fazendo a manutenção com o uso adequado de verniz. Pouca camada de verniz é necessario para que a madeira apresente uma boa aparência e uso exagerado pode causar manchas. é recomendado que a madeira seja lixada, para que possa haver uma melhor fixação.



